







Poznámka:

Systém zapojení se může změnit podle skutečně dodaného zařízení
Cívky pomocných relé budou voleny podle napětové úrovně dodané sířeny